

KARTA PRODUKTU

Profesjonalny Odkurzacz Do Prania Ekstrakcyjnego EHRLE LAVA

LAVA jest odkurzaczem wielozadaniowym. Dostarczany jest z kompletem akcesoriów, które umożliwiają użycie maszyny jako:

- 1) Odkurzacz ekstrakcyjny - przeznaczony do prania wykładzin, dywanów oraz tapicerki (meble, samochód)
- 2) Odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych – odkurzanie „na sucho”
- 3) Odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń mokrych i cieczy – odkurzanie „na mokro”

Główny silnik ssący posiada system niezależnego chłodzenia. Silnik pompy detergentu stanowi niezależną jednostkę. Załączane są oczywiście niezależnie włącznikami na głowicy odkurzacza.

Pranie LAVA to prosta i szybka operacja. Odkurzacz przeznaczono do zastosowań profesjonalnych, ale bez problemu może nim pracować początkujący operator czy użytkownik planujący czyszczenie w swoim mieszkaniu.

Wykorzystywany do prania wykładzin: w hotelach, biurach, myjniach samochodowych. Ceniony przez firmy usługowe dzięki wytrzymałości, sile ssania i kompaktowej konstrukcji.



EHRLE POLSKA ODKURZACZE PROFESJONALNE PRANIE EKSTRAKCYJNE LAVA

LAVA

Kod zam: 47800000

Dane techniczne

Odkurzacz ze zbiornikiem o pojemności 27l przeznaczony do pracy na sucho/mokro i prania ekstrakcyjnego (wykładziny, dywany, meble, tapicerka etc.). Dobre parametry sprawiają, iż spełnia swoje funkcje w małych firmach usługowych i myjniach samochodowych.

Wskazane stosowanie filtrów (patrz FILTRY)

Materiał zbiornika	Polietylen
Pojemność zbiornika	27 (6,2) l
Moc Silników	1200 W / 48 W
Ilość silników	1 główny + 1 pompka
Podciśnienie (mm H ₂ O)	2200
Zasilanie	AC 230 V
Funkcja	Sucho / Mokro / Pranie
Podstawa	Kółka
Masa własna	7 kg
Akcesoria Ø	36 mm

- SUCHO/MOKRO
 USŁUGI
 WARSZTAT
 PPL POLIPROPYLEN
 DOM, MIESZKANIE

- 1 Filtr kompletny Poliester
- 2 Wąż 2 mb z 1 końcówką (36)
- 3 Końcówka plastikowa do prania
- 3a Nakładka przednia - na mokro
- 4 Uchwyt wężyk detergentu - rura
- 5 Ssawa szczelinowa
- 6 Ssawa dwupozycyjna
- 7 Szczotka okrągła
- 8 Ssawa trójkątna
- 9 Rękojeść z regulacją
- 10 Rura zgięta alu zalana plastikiem
- 11 Rura prosta alu zalane plastikiem
- 12 Ssawa do tapicerki
- 13 Wąż detergentu

- Kod: 03293000
 Kod: 01685000
 Kod: 02753000
 Kod: 027007000
 Kod: 06295000
 Kod: 00617000
 Kod: 00632 / B0
 Kod: 00004000
 Kod: 00616000
 Kod: 06158000
 Kod: 06261000
 Kod: 06240000
 Kod: 06174000
 Kod: 000504/2



Przykładowy sposób wykorzystania odkurzacza LAVA do prania dywanu.

Numery użytych akcesoriów odpowiadają przytoczonym powyżej i z ofert EHRLE

1. **Dywan należy odkurzyć na sucho.**). Używamy **ssawy nr. 6.**
2. Przy odkurzaniu „na sucho” do LAVY montujemy filtry: **nr 1** Poliesterowy, Dodatkowo: **filtr papierowy** (Kod 01119019) **lub Filtr bawełniany** (Kod 00556).
Przy dużej ilości pyłów na filtr poliesterowy zakładamy ochronny **filtr nylonowy** (Kod: 00155)
Włączamy tylko silnik główny.
3. Po odkurzeniu - do wewnętrznego zbiornika wlewamy roztwór roboczy detergentu piorącego. Zmieniamy **ssawę na nr 3 – do prania**
Uwaga! a) nie stosować agresywnej chemii, b) nie stosować wysokich stężeń – wytworzy się dużo kłopotliwej w usunięciu piany.
4. **Rozpoczynamy pranie.** Włączamy silnik pompki (zielony przycisk) i równomiernie nakładamy detergent na dywan. W zależności od typu dywanu – **pokrywamy od 1 do 3 m²**
5. Wyłączmy pompkę. Teraz **odczekamy** – ok. 2 min(*) – w tym czasie roztwór detergentu pracuje - penetruje i rozpuszcza brud.
6. **Odsysamy.** Włączamy silnik ssący i powoli „miejsce przy miejscu” ściągamy mokry brud zmieszany z chemią czyszcząc dywan
7. Czyścimy kolejne 1 do 3 m² (powtarzamy operacje 3, 4, 5)
8. Po skończeniu czyszczenia całego dywanu **PŁUCZEMY** go.
9. Najpierw wylewamy detergent z wewnętrznego zbiornika i wlewamy do niego czystą wodę.
10. Załączamy **JEDNOCZEŚNIE** pompkę natrysku (teraz wody) i silnik ssący.
11. Powoli „miejsce przy miejscu” natryskujemy wodę i jednocześnie ściągamy ją z resztkami brudu i detergentu (patrz rysunek). Ssawę prowadzimy w kierunku „do siebie” aby od razu ściągać wodę.
12. Po skończeniu operacji Płukanie ostatecznie **osuszamy** dywan.
13. Wyłączamy pompkę natrysku.
14. Silnik główny włączony. Osuszamy dywan „miejsce przy miejscu”.



Pranie skończone.

Szczegóły donośnie eksploatacji znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi odkurzacza i u Przedstawicieli (*) – sposób prania, czas prania – uzależnione od rodzaju stosowanej chemii piorącej i mogą być różne od podanych.